

# STRONGBOARD FL – System IDEAL EPS

## Anleitung zur Verlegung von Fliesen auf STRONGBOARD FL



- 1** Untergrund aus STRONGBOARD FL-Elementen ist eben und hohlraumfrei auf den Hezelementen verlegt.
- 2** Fliesenkleber Elastorapid von Mapei anrühren und als Kontaktschicht auf dem Untergrund auftragen.
- 3** Kammbett je nach Fliesengröße erstellen: von 10 x 10 cm bis 30 x 30 cm: 8er Zahnkelle; bis 60 x 40 cm: 10er Zahnkelle.
- 4** Fliesenkleber auf Fliesenrückseite ebenfalls vollflächig aufbringen.
- 5** Fliesen im Buttering-Floating-Verfahren hohlraumfrei auf dem vorbereiteten Untergrund verlegen.
- 6** Fliesen nach dem Einschieben fest andrücken und justieren. Kleberbettdicke muss danach mind. 4 mm betragen.
- 7** Fugenbreiten einhalten: bis 30 x 30 cm mind. 3 mm; 40 x 40 cm mind. 4 mm und 40 x 60 cm mind. 5 mm.
- 8** Die Fläche frühestens nach 24 Stunden mit ULTRA Color Plus von Mapei verfugen.
- 9** Nach Anziehen des Fugmörtels mit dem Schwammbrett die Fliesen diagonal zur Fuge reinigen.
- 10** Nach 12 Stunden begehbar. Fußbodenheizung frühestens 7 Tage nach Verfugung in Betrieb nehmen.