

STRONGBOARD AQUA – System IDEAL EPS

Anleitung zur Verarbeitung der Lastverteilschicht STRONGBOARD AQUA



Alternativ sind auch STRONGBOARD FL-Elemente mit entsprechender Verbundabdichtung in Bädern geeignet.

- 1** Untergrund muss eben sein. Randdämmstreifen kurz über dem Rahmenholz (ca. 4 mm) abschneiden.
- 2** STRONGBOARD AQUA mit 8 mm Wandabstand (Dehnungsfuge) verlegen. Folienüberlappung steht an der Wand hoch.



- 3** Zuschnitt mit Kreissäge. Reststück für den Verband als Anfang für Folgereihe nutzen.
- 4** Außenreihe nur mit vollständigen Elementen auslegen. Alle Längszuschnitte in der vorletzten Reihe einsetzen.



- 5** Elemente müssen vollflächig und hohlraumfrei aufliegen. Fixierung der Elemente mit Fixierung, z.B. EcoFix von Mapei, in Räumen < 12 m² empfehlenswert.
- 6** Fixierung (EcoFix) nach dem Aufrollen 10 Min. ablüften lassen, danach mit der Wiederauflage der Platten beginnen.



- 7** Die Folien-Überlappung mit ausreichend Dichtmasse einstreichen und abdichten.
- 8** Wandanschluss von STRONGBOARD AQUA ebenfalls sorgfältig mit Dichtmasse einstreichen.



- 9** Dichtband einlegen und den Wandanschluss ein weiteres Mal mit Dichtmasse einstreichen und abdichten.
- 10** Nach Beendigung aller Arbeiten die Dichtmasse mind. 12 Stunden trocknen lassen.