

System VERTIKAL – System IDEAL EPS

Anleitung zur Verlegung der Wandheizung im Trockenbau



- 1** Zum Fixieren der einzelnen Systemelemente materialverträglichen Kleber wie z. B. Bauschaum (PU) verwenden.
- 2** Entsprechend dem Verlegeplan mit Kopf- oder Randelementen starten.
- 3** Die Heizelemente sind waagrecht zu verlegen – der Vorlauf unten anzuordnen.
- 4** Dank der Sollbruchstellen sind die Systemelemente sehr einfach sowohl längs als auch quer zu kürzen.
- 5** Randbereiche oder Bereiche für Elektroinstallationen mit Randelementen füllen.
- 6** Den Rücklauf von oben mit geteilten AZ- (Rohrabstand 25 cm) oder RZ-Elementen (Rohrabstand 12,5 cm) zum Anschlusspunkt zurückführen.
- 7** Individuelle Rohrführungen mit dem Heißschneider ausschneiden, dabei auf richtigen Bogenwinkel achten.
- 8** Systemrohr in einem Bogen in die Rillen drücken (Anschluss: siehe Anleitung Verteiler).
- 9** Rohrkupplungen immer nur zwischen den geraden Alublechen – nicht in Bögen kuppeln.
- 10** Beplankung mit 12,5 mm Gipsfaserplatten, Fixierung und Verspachtelung gemäß Herstellerangaben. Randfuge mit Acryl abdichten.